
NeBo plaatsingsvoorschriften voor afscheiders voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, geschikt voor vrijstaande opstelling in vorstvrije ruimtes, vervaardigd uit roestvaststaal.

Uitgiftedatum : juni 2012.

Deze voorschriften zijn bestemd voor de volgende afscheidermodellen:

- 357/0
- 358/0

Algemeen

- 1) De afscheiderinstallatie voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten bestaat uit een vetafscheider en een afsluitbaar deksel, vastgezet door middel van snelsluitingen en rubberafdichting. Het geheel is vervaardigd uit roestvaststaal.
- 2) De aanvoerleiding (ø 50) van de afscheiderinstallatie dient een afschot te hebben van tenminste 1: 50, om te verhinderen dat er vet achterblijft én moet eenvoudig te reinigen zijn.
- 3) De afscheider dient op een zodanige wijze te zijn uitgevoerd, dat een onbelemmerde ontspanning door de gehele installatie mogelijk is. Dit komt erop neer dat er net vóór de inlaat van de afscheider een beluchtingsbuis geplaatst dient te worden met een doorlaatoppervlak van ø 50 mm.
- 4) Alle lozingstoestellen vóór de afscheiderinstallatie (b.v. wasbak / gootsteen) dienen voorzien te zijn van een stankslot en dienen regelmatig te worden schoongemaakt.
- 5) Er dient geen pompinstallatie te worden geplaatst in de aanvoerleiding van de afscheiderinstallatie, omdat hierdoor de afscheiding ongunstig kan worden beïnvloed.
- 6) Tevens is het niet toegestaan, om afvoerleidingen van toiletten, hemelwaterafvoeren en ander huishoudelijk afvalwater op de afscheiderinstallatie aan te sluiten.

Plaatsingsvoorschriften

- 1) Controleer bij aflevering de afscheiderinstallatie op beschadigingen en/of breuk en of deze compleet is uitgeleverd volgens de bijgaande vrachtbrieven.
- 2) De afscheider is uitsluitend geschikt voor vrijstaande opstelling in vorstvrije ruimtes, bij voorkeur onder een wasbak / gootsteen.
- 3) De afscheider wordt geleverd inclusief verpakkingsmaterialen, zoals een pallet en inpakplastic. Deze dienen bij plaatsing verwijderd te worden.
- 4) De afscheider mag alleen in lege toestand verplaatst worden. Dit mag uitsluitend gebeuren door het hijsen vanaf de onderzijde van de afscheider. Wanneer de afscheider voortdurend verplaatst dient te worden, verdient het de aanbeveling om een verrijdbare uitvoering (type 358/0) te nemen.
- 5) De installatie moet geplaatst worden op een schone, vaste en massieve vloer. Het is de bedoeling dat de gehele bodemplaat van de afscheiderinstallatie ondersteund wordt en dus niet kan doorzakken. Tevens moet deze in twee richtingen waterpas staan.
- 6) Let er bij het plaatsen op dat de stroomrichting juist is.
- 7) Bij het aansluiten van de in- en uitlaat van de afscheider is het van belang dat de afscheider spanningsloos wordt aangesloten. Het dient de aanbeveling te werken met PVC of HDPE leidingmaterialen. Ook na het aansluiten mogen de stompen niet belast worden door leidingexpansie.
- 8) Het deksel van de afscheider is uitsluitend bedoeld als inspectie- en reinigingsdeksel. Tevens wordt streng geadviseerd de bovenzijde van de afscheider niet te belasten.
- 9) Verwijder alle voorwerpen, die niet in de afscheiderinstallatie thuishoren.

Bedieningsvoorschriften

- 1) Alvorens de afscheiderinstallatie in bedrijf wordt gesteld, moet deze met schoon water worden gevuld, totdat het schone water via de uitlaat naar het lozingspunt stroomt.
- 2) Maak de dekselrand schoon en sluit de deksel.
- 3) De vetafscheidingsruimte dient regelmatig te worden geledigd. Hiervoor moet de afdekking van de vetafscheider worden verwijderd. Het ledigen kan geschieden door middel van leegzuigen. Het verwijderen van het vetmengsel moet geschieden bij een laagdikte van maximaal 10 cm.
- 4) Het verdient de aanbeveling om bij lediging het compartiment te laten ledigen en vervolgens na te spoelen om eventuele aangekoekte vetresten alsnog te verwijderen.
- 5) Vul hierna de afscheider weer met schoon water tot op het moment dat het water via de uitlaat wegstroomt en de afscheider weer bedrijfsklaar is. (Zie punt 1)
- 6) Verwijderen van in de afscheiderinstallatie aanwezige onderdelen is niet toegestaan.
- 7) Het is volstrekt verboden de afgescheiden stoffen vrij te lozen.
- 8) Minstens éénmaal per jaar dient afscheiderinstallatie en alle daarop aangesloten apparatuur en leidingen te worden schoongemaakt.

